



# Technický list

## CLEAMEN 261

Objem: 720 g      Kód výrobku: VC261007298  
0



### Popis výrobku:

Tablety jsou určeny pro mytí výčepního skla v myčkách a tlakových oplachovačích.

### Návod k použití:

Pro mytí v teplé vodě neodstraňujte plastový obal z tablety a vložte ji přímo do mycí lázně. Tableta se postupně rozpustí a uvolní účinné látky. Pro mytí ve studené vodě odstraňte plastový obal z tablety a vložte ji přímo do mycí lázně. Dodržujte pokyny výrobce myčky. Po umytí sklenic opláchněte pitnou vodou. Nepoužívat jiným způsobem a pro jiné aplikace, než je stanoveno v návodu. Přípravek je hygroskopický, před použitím nesmí přijít do styku s vlhkostí a s kapalinami.

### Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství: Pevné  
pH: 6 – 8 (1% roztoku)  
Barva: Modrá  
Vůně: Charakteristický



### Pokyny pro skladování:

> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.

	Kusů v kartonu	Kartonů ve vrstvě	Vrstvy na paletě	Kusů na paletě
720 g	12			576

### Složení:

NEBEZPEČÍ.

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.

Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

UFI: TH50-60PS-V00U-5VFM

### Výrobce:

CORMEN, s.r.o., 593 01, Věchnov 73  
Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 566 551 822  
E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz

Vytvořeno dne: 13.12.2022