

P391 - Skládací respirátor s ventilkem EAGLE FFP3 Dolomite

Kolekce: Jednorázová maska FFP3

Řada: Jednorázové masky

Materiál: Polypropylen

Informace o produktu

Inovativní kompaktní skládací respirátor obsahuje 7 dynamických částí, které umožňují volný pohyb obličeje s maximální ochranou a pohodlím. Výdechový ventil s vnitřní pěnou pro zvýšené pohodlí. Dolomitový volitelný test. Speciální plochý tvar vhodný pro výdejní automaty i snadné uskladnění.

EN 149 FFP3 (NR D)

Jednorázová maska FFP3

Jednorázová maska FFP3, chrání před vysokou toxicitou pevných a kapalných částic. Minimální % filtrace 99%. Chrání až 20 násobek TLV (přiřazený ochranný faktor pro masky FFP3) nebo až 50x TLV (jmenovitý ochranný faktor pro masky FFP3). Příklady aplikací: broušení tvrdého dřeva (buk, dub) / zpracování dřeva za použití mědi, produktů na bázi chromu nebo arzenu / nárazové odstraňování nátěru / pískování cementu. Naše značka Biztex zajišťuje výjimečnou kvalitu a výkon v celé naší nabídce jednorázových maskách.

Jednorázové masky

Značka Biztex® zaručuje výjimečnou kvalitu a výkon v řadě jednorázových masek. Biztex řada je vyrobena z Biztex textilie, která nabízí vysokou úroveň ochrany a kvality pro ochranu uživatele před mnoha riziky na pracovišti, například kapalných chemikálií, statické elektřiny, suchých částic nebo radioaktivní kontaminace. Kompletní sortiment Biztex zahrnuje jednorázové masky a oděvy s omezenou životností.

Části

- CE v kategorii 3
- Volitelná zkouška Dolomit (D) - pohodlnější dýchání a déle trávající výkon filtrace
- Flexibilní tvar umožňující sklopit masku
- Velký vnitřní prostor s cílem pomoci uživateli dýchat snadněji
- 7 ergonomických bodů
- Výdechový ventil s vysokým výkonem poskytuje pohodlí v horkém a vlhkém prostředí
- Maloobchodní balení
- Individuální balení pro výdejní automaty
- Vnitřní samostatně zabalený hygienický polybag



	Řada
bílá	-

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

P391 - Skládací respirátor s ventilkem EAGLE FFP3 Dolomite **Komoditní kód: 6307909810**

Zkušební organizace

BSI Group The Netherlands B.V. (Pověřená osoba číslo.: 2797)
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP
, Netherlands
číslo cert.: CE 703521

ROZMĚRY KARTONU/HMOTNOST

Kód zboží	Barva	délka	šířka	výška	Hmotnost (kg)	m3 (m³)	EAN13	DUN14
P391WHR	Bílá	52.0	43.0	49.0	0.2410	0.1096	5036108273690	15036108763792